

ELEKTRONISK KODELÅS – EM2020 og UR4020

Vigtig information:

- Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden låsen tages i brug.
- Dæk tastaturet til, når du indtaster koden til skabet, så ingen uvedkommende kan se koden.
- Alle koder skal opbevares sikkert. Forsøg at sprede din kode over flere forskellige numre og undgå at bruge personlige oplysninger, såsom fødselsdage osv.
- Husk din kode - det er ikke muligt at nulstille låsen, hvis koden mistes!
- Hvis mere end én person skal have adgang til skabet, anbefaler vi at aktivere en brugerkode, som bruges af alle brugere. Den ansvarlige person på stedet beholder lederkoden for sig selv, så han kan nulstille låsen om nødvendigt, hvis brugerkoden mistes.
- Hold skabslågen åben og håndtaget i låst position ved programmering af koden.
- Test den nye kode flere gange efter programmering af koden, før du lukker døren.
- Kontroller altid, at skabet er låst, når du lukker skabet.
- Låsen drives af et 9V-batteri. Brug kun alkaliske batterier af høj kvalitet.
- Hvis låsen ikke åbner efter indtastning af den korrekte kode, er batteriet sandsynligvis for svagt.
(Se strømforsyning/batteriudskiftning.)
- Vi anbefaler altid at have et ekstra batteri klar.

Låsefunktioner:

- Denne lås kan have op til to brugere, såkaldte manager- og brugerkoder. Både manager- og brugerkoden er altid sekscifrede. Ved levering aktiveres kun managerkoden (fabrikskode).
- Både manager- og brugerkoden kan åbne skabet.
- Managerkoden "bestemmer" alt og kan tilføje/slette brugerkoden uden at kende denne kode. Brugerkoden kan kun ændre sin "egen" kode.
- Låsen kan programmeres med en tidsforsinkelse (1-99 min) og en åbningsperiode (1-19 min). Hvis du ønsker at aktivere denne funktion, bedes du kontakte os.
- Låsen har en manipulationsbeskyttelse, hvilket betyder, at hvis fire forkerte koder indtastes, blokeres låsen i 5 minutter. I blokeringstiden blinker dioden på tastaturet hvert 10. sekund, og hvert tryk forårsager et langt signal, uanset hvilken knap der trykkes på. Efter blokeringstiden er det tilstrækkeligt at indtaste to forkerte koder for at starte en ny blokeringstid.

- Når batteriniveauet er lavt, advarer låsen med gentagne korte biplyde efter åbning. Dette kan også indikeres ved, at håndtaget ikke kan bevæges ned ved åbning, selvom koden er indtastet korrekt.

I dette tilfælde skal batteriet skiftes.

Sådan åbnes låsen/skabet:

1. Kontroller, at håndtaget er i sin normale position, dvs. drejet så højt op som muligt.
2. Indtast den aktuelle kode (fabrikskoden er 1-2-3-4-5-6). Låsen bekræfter med et dobbelt signal.
3. Drej håndtaget ned til åben position.

Sådan lukkes låsen/skabet:

1. Kontroller, at håndtaget er i åben position, og luk døren.
2. Flyt håndtaget op til låst position.
3. Kontroller, at skabet er låst ved at forsøge at føre håndtaget ned til åben position.

Sådan ændres koden (administrator- og brugerkode, når brugerkoden er aktiveret)

1. Åbn døren, og drej håndtaget opad, så håndtaget er i låst position.
2. Tryk på knap 0, og hold den nede, indtil låsen bekræfter med et dobbelt signal.
(Dioden begynder at lyse konstant.)
3. Tryk på den gamle/nuværende kode. (Låsen bekræfter med et dobbelt signal.)
4. Tryk på den nye 6-cifrede kode. (Låsen bekræfter med et dobbelt signal.)
5. Tryk på den nye 6-cifrede kode igen. (Låsen bekræfter med et dobbelt signal, og dioden slukker.)

Hvis der opstår en fejl, vil der blive hørt et langt signal i stedet for et dobbelt signal mellem forskellige tidspunkter. Dioden slukker efter det lange signal, og den gamle kode forbliver gyldig.

Hvis dioden formår at gå ud på et hvilket som helst tidspunkt, har det taget for lang tid. Den gamle kode forbliver derefter gyldig.

Sådan aktiverer du den anden kode (brugerkode):

1. Åbn døren, og drej håndtaget opad, så håndtaget er i låst position.
2. Tryk på knap 1, og hold den nede, indtil låsen bekræfter med et dobbelt signal.
(Dioden begynder at lyse konstant.)
3. Indtast den aktuelle managerkode. (Låsen bekræfter med et dobbelt signal.)

4. Indtast den 6-cifrede brugerkode. (Låsen bekræfter med et dobbelt signal.)

5. Indtast den 6-cifrede brugerkode igen. (Låsen bekræfter med et dobbelt signal, og dioden slukker.)

Hvis der opstår en fejl, vil der høres et langt signal i stedet for et dobbelt signal mellem forskellige tidspunkter. Efter det lange signal slukker dioden, og aktiveringen mislykkedes.

Hvis dioden formår at gå ud på et hvilket som helst tidspunkt, har det taget for lang tid. Selv da er aktiveringen mislykkedes.

Når brugerkoden er aktiveret, ændres den i henhold til ovenstående instruktioner.

Sådan fjerner du den anden kode (brugerkode):

1. Åbn døren, og drej håndtaget opad, så håndtaget er i låst position.

2. Tryk på knap 3, og hold den nede, indtil låsen bekræfter med et dobbelt signal.

(Dioden begynder at lyse konstant.)

3. Indtast den aktuelle managerkode. (Låsen bekræfter med et dobbelt signal, og dioden slukker.)

Hvis der opstår en fejl, vil der blive hørt et langt signal i stedet for et dobbelt signal mellem forskellige trin. Efter det lange signal slukker dioden, og fjernelsen er mislykket.

Strømforsyning/batteriudskiftning:

- Batteriet er placeret i et rum under tastaturet. Åbn rummet, og tag batteriet ud.
- Når batterispændingen er lav, indikerer låsen dette med gentagne korte biplyde efter åbning af skabet.

Hvis du ikke udskifter batteriet på trods af advarslerne, vil det med tiden blive for svagt til at kunne åbne låsen.

• Når batteriet er for svagt, kan det være muligt at indtaste koden på tastaturet (dvs. alt lyder som normalt), men batteriet vil ikke være i stand til at åbne låsen, selvom koden indtastes korrekt, og håndtaget forbliver derefter i låst position.

- Brug kun alkaliske batterier af høj kvalitet. Vi anbefaler Duracell, Varta og Energizer.