

MONTERINGSVEJLEDNING

RADONSPÆRRE 3-i-1 GULVUNDERLAG MED STØJDÆMPNING, DAMPSPÆRRE OG RADONSPÆRRE

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG

Et specialudviklet gulvunderlag, testet ved SBI Danmark, samt hos Institut for Kernefysik hos Det Polske Videnskabsakademi, som er udstyret med en integreret radonspærre med en effektivitet, der langt overstiger europæiske standarder, herunder standarden SP-metode 3873. Gulvunderlaget har til formål at beskytte beboelsesejendomme mod indtrængning af radioaktiv RADONGas via svømmende gulvlag. Derfor er produktet særdeles velegnet til renoveringsopgaver i huse som oprindeligt er bygget uden RADONspærre, og for at reducere RADON. Gulvunderlaget overholder alle de høje EPLF-krav for gulve belastet med meget trafik.

Generel information: Produktet er en del af en samlet løsning. Radon nedbringes yderligere ved reparation af revner i sokkel/gulve samt forbedret ventilation. Al data er baseret på vores erfaring samt omhyggelige undersøgelser. De forskellige anvendte materialer, såvel som de forskellige byggeplads- og bearbejdningsforhold, kan ikke udførligt gennemgås eller påvirkes af os. Kvalitet og funktionsevne afhænger derfor af den fagkyndiges vurdering af stedet samt produktanvendelse. I tvivlstilfælde, udfør dine egne test eller søg rådgivning om vores anvendelsesteknologi. Vær venligst opmærksom på teknologisk praksis i forbindelse med anvendelse såvel som produktspecifikationer for de anvendte bygningsmaterialer samt teknologiens konstante udvikling.

Opbevaring: Beskyttet mod direkte sollys eller andre vejrpåvirkninger.

Anvendelse: Rul underlaget ud over beton undergulvet med laget med sølvfolien opad og de enkelte rækker stødende op til hinanden, og luk sammenføjningerne med det integrerede og overlappende butylbånd. Følg venligst installationsmanualen for Special Anti-RADON System nøje. **OBS!** Monter aldrig ovenpå trægulve/trækonstruktioner. Ved følgende gulve skal der anvendes lastfordelende mellemlagsplade (f.eks. 10 mm spånplade): Laminatgulve <8mm tykkelse, trægulve <12mm tykkelse, alle vinylgulve og alle gulve med integreret gulvunderlag på bagsiden.

Produktinformationer kan ændres uden varsel. Besøg venligst vores hjemmeside for opdaterede produktinformationer.

SE/NO: RADONSPÄRR Golvunderlag

Dokumenterad kvalitet. Professionell rådgivning. Bästa service.

Ett specialutvecklat golvunderlag, testat hos SBI Danmark och vid Institutet för Kärnfysik vid den Polska Vetenskapsakademien, som har en integrerad radonspärr/radonsperre vars effektivitet vida överträffar/overstiger europeiska standarder, däribland SP-metod 3873. Golvunderlaget har till syfte/formål att skydda/beskytte bostadsfastigheter/boliger mot inträngande av radioaktiv RADON-gas via flytande golvsikt/gulvlag. Därför är produkten särskilt lämpad/egnet för renoveringsarbeten i hus som ursprungligen byggts/bygget utan RADONspärr, och för att minska RADON. Golvunderlaget uppfyller alla de höga EPLF-kraven för golv med hög trafik.

Allmän/Generell information: Alla data grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar. De olika/forskjellige material som används, såväl som de olika byggarbetsplatser och bearbetningsförhållanden kan inte i detalj gås igenom eller påverkas av oss. Kvalitet och funktionsförmåga är därför beroende /avhenger av en fackmans/fagkyndiges bedömning av plats och produktanvändning/produktbruk. I tveksamma fall/tvilstilfeller, utför egna tester eller skaffa/søke rådgivning om vår användningsteknik/Bruksteknologi. Observera teknisk praxis i samband med användning/bruk, såväl som produktspecifikationerna för de byggmaterial som används samt teknikens ständiga utveckling.

Förvaring/Opbevaring: Ungefär/Ca. 1 år, skyddat/beskyttet mot direkt solljus och annan väderpåverkan/værpåvirkninger.

Användning/Bruk: Rulla ut underlaget över undergolvet med silverfolieskiktet/sølvfolien uppåt/opp och våderna/hver enkelt lengde intill varandra. Förlut/Lukk skarvarna/skjøtene med den integrerade och overlappende butyltejp/butylbåndet. Följ noggrant anvisningarna i installationshandboken för Special Anti-RADON-systemet. **OBS!** Monter aldrig ovanpå/oppå trägolv/trækonstruktioner. För följande golv måste en lastfordelande mellomlagsplata (t.ex. 10 mm spånskiva) användas: Laminatgolv <8 mm tjocklek, trägolv <12 mm tjocklek, alla vinylgolv och alla golv med integrerat undergolv på baksidan.

Produktinformation kan ändras utan varsel. Besök vår hemsida/nettsted för aktuell produktinformation.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

