

Behandling og pleje

Moland gulve

GENERELT OM MOLAND GULVE

Indeklima

Såvel gulvbelægning som menneskers velbefindende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for begge er en rumtemperatur på ca. 20°C og en relativ luftfugtighed på ca. 50 % (min. 30 % og maks. 65 % i ganske korte perioder).

I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, anbefales det at anvende luftbefugtere og/eller sætte skåle med vand på radiatorer. Når luftfugtigheden er høj, kan det være nødvendigt at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer. Anskaf evt. et hygrometer.

Bemærk, at der er stor forskel på gulvenes egenskaber, og at f.eks. træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. F.eks. vil et trægulv først være akklimatiseret efter ca. et år.

Gode råd

For at skåne gulvbelægningen, anbefales det, at anvende filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole bør udstyres med egnede hjul til underlaget, og det anbefales at lægge akrylplader under kontorstole. Vær opmærksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, som placeres direkte på gulvet. Hvis du ikke er helt sikker på, om de er tætte i bunden, bør du anbringe dem på en opsats, så direkte kontakt med gulvet undgås.

Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke lægges på gulvet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling. Anvend måtter ved indgangspartier, for at forhindre snavs o.lign. på gulvet.

Vigtigt!

Er den behandlede overflade nedslidt (f.eks. ved stærkt belastede områder, som døråbninger, under stole eller lign.), er gulvet ikke beskyttet, og der kan opstå skader på gulvet som ikke er omfattet af reklamationsretten.

Gulvvarme

Da samtlige informationer angående gulvvarme ikke kan gennemgås i denne vejledning, bedes du kontakte vores tekniske afdeling på tlf. +45 96145000 eller se yderligere information på www.moland.dk.

Vær dog især opmærksom på følgende:

- / Temperaturen på oversiden af gulvet må ikke overskride 27°C, dog maks. 24° C på udvalgte gulve.
- / Ahorn og bøg må ikke anvendes på gulvvarme.

MATLAKEREDE GULVE

Før ibrugtagning

Et matlakeret gulv fra Moland kan, med fordel, inden det tages i brug, behandles med Moland Lakpleje Mat. Moland Lakpleje Mat lukker de små revner mellem brædderne hvilket gør overfladen tæt og smudsafvisende. Moland Lakpleje Mat påføres, i forholdet 1 del Moland Lakpleje Mat til 10 dele vand, den rene og tørre lak-overflade med en opvredet klud i træets åreretning. Ryst dunken grundigt før brug. Gulvet skal være tørt, inden man går på det.

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring af matlakerede gulve foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en godt opvredet klud. Er lakoverfladen blevet slidt og trist, tilsættes vaskevandet Moland Lakpleje Mat i forholdet 1 del Moland Lakpleje Mat til 50 dele lunkent vand. Den lakerede overflade vaskes med en opvredet klud.

Grundrengøring

En grundrengøring kan foretages med Moland Trærens i forholdet 1 del Moland Trærens til 20 dele lunkent vand, hvis der på overfladen er opbygget en snavset voksfilm.

Efter rengøring med Trærens aftørres overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Denne grundrengøring kan ved stærk tilsmudsning gentages. Når overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet "Før ibrugtagning".

På et lakeret gulv, der har været behandlet med mange forskellige lakplejetyper, kan en grundrengøring kræve en specialbehandling. Bland 6-8 dele Moland Trærens og 1 del 3-dobbelt salmiakspiritus i en spand med ca. 8 l lunkent vand. **Vær opmærksom på, at overdosering af salmiakspiritus kan give misfarvninger af træet.**

Vask gulvet grundigt 1-2 gange med gulvklud/gulvskrubbe. Aftør overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Når overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet "Før ibrugtagning".

Genlakering

Med årene bliver gulvets lakoverflade nedslidt eller ridset, og en genlakering kan være nødvendig. Ved genlakering af UV-lakerede gulve vurderes det, om en let afslibning er nok, eller om det er nødvendigt at slibe til træet er helt fri for lakrester. For at finde den løsning, der giver det bedste resultat og udseende, anbefaler vi at man rådgiver sig med et gulvsliber firma.

OLIEREDE GULVE

Før ibrugtagning

Ved olierede gulve anbefales det at oliere gulvet en ekstra gang inden ibrugtagning, som anvist i afsnittet "Ekstra oliering". I rum der er stærkt belastede f.eks. gangarealer, køkkener, kontor- og forretningslokaler m.m. **skal** gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagning, som anvist i afsnittet "Ekstra oliering".

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring af et olieret gulv foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en opvredet klud.

Specielt for gulve af løvtræ (eg, ask, bøg, merbau m.m.)

Når gulvet ser mat, trist og slidt ud, vaskes det med Moland Oliepoje Natur/Hvid i forholdet 1 del Moland Oliepoje til 20-30 dele lunkent vand. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten.

Specielt for gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.)

Er gulvet lettere tilsmudset, vaskes det med Moland Sæbe Natur/Hvid i forholdet 1 del Moland Sæbe til 40 dele lunkent vand. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten.

Grundrengøring

Er træet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes det med Moland Trærens (se anvisning på etiket). Denne afrensning åbner træets porer og skal derfor altid efterfølges af vask med en kraftig opløsning af Moland Oliepoje Natur/Hvid i lunkent vand på gulve af løvtræ (eg, ask, bøg, merbau m.m.).

På gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.) vaskes med en kraftig opløsning af Moland Sæbe Natur/Hvid i varmt vand.

Den efterfølgende vask foretages, når gulvet er overfladetørt.

Småreparationer

Små skader på gulvet, f.eks. brandmærker eller genstridige pletter, udbedres ved slibning med ren ståluld (ikke Renslet) eller fint sandpapir.

Det afslibne sted påføres en af Molands gulvolier, evt. af flere omgange for at ramme farven bedst muligt:

Moland Gulvolie Natur/Hvid: Fordel et jævnt lag olie med en svamp, så overfladen er blank og våd. Lad olien trække i ca. 15 min., tilføj evt. mere olie, hvis overfladen tørrer ud. Poler den olierede flade grundigt med en tør bomuldsklud.

Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid: Fordel et meget tyndt lag olie og poler omgående og grundigt med en tør bomuldsklud.

Ekstra oliering (Skal gøres inden ibrugtagning ved stærkt belastede gulve).

Før den ekstra oliering påbegyndes, skal gulvet vaskes med Moland Trærens i forholdet 1 del Moland Trærens til 60 dele lunkent vand. Gulvet skal være helt tørt, inden olieringen påbegyndes. Moland har 2 forskellige olietyper: Moland Gulvolie Natur/Hvid, som er en vandbaseret olie og Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid, der er en 100 % olie, med meget stor rækkeevne.

Rækkeevne Moland Gulvolie Natur/Hvid:
1 liter til ca. 35-55 m²

Rækkeevne Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid:
1 liter til ca. 60 m²

Optimalt olieringsresultat opnås ved anvendelse af polermaskine. Mindre flader op til ca. 10 m² kan evt. olieres manuelt.



VIGTIGT: Pga. risiko for selvantændelse skal olievædede klude, svampe, arbejdstøj m.m. lægges i vand, brændes eller bortskaffes i lukket metalbeholder!

Oliering (med polermaskine) med Moland Gulvolie Natur/Hvid

Ryst dunken grundigt før og under brug. En passende mængde olie hældes ud på gulvet og fordeles over ca. 10-20 m² med hvid gummiskraber eller svamp. Kør med polermaskine, påsat hvid polerpad, på arealet i ca. 15 min. Tilføj evt. mere olie, hvis træet opsuger olien omgående. Påsæt en ny, tør polerpad. Læg en stor bomulds-gulvklud under paden, og aftør den olierede flade ved at køre polermaskinen hen over området. Har gulvet affasede kanter, er det nødvendigt at aftørre kanterne manuelt med en tør bomuldsklud. Olieringen fortsættes ved at gentage ovennævnte fremgangsmåde på næste etape af gulvet.

Når du har afsluttet olieringen, kan du med fordel slutpolere hele gulvfladen med ren, tør bomulds-gulvklud, lagt under polerpaden. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten. Oliet er gangtør efter ca. 8 timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhærdet efter ca. 1-2 uger. Beskyt derfor gulvet mest muligt i ugerne efter en oliering.

Manuel (maks. 10 m²) oliering med Moland Gulvolie Natur/Hvid

Ryst dunken grundigt før og under brug. Fordel med svamp eller hvid gummiskraber et jævnt lag olie på ca. ½ m gulvflade (f.eks. 3 parketbrædder), så overfladen er blank og våd. Lad olien trække i ca. 15 min. Tilføj mere olie, hvis overfladen i dette tidsrum tørrer ud. Efter 15 min. skrubes over-skydende olie videre til næste gulvetape med hvid gummiskraber. Poler den olierede flade grundigt med tørre bomuldsklude.

Har gulvet affasede kanter, er det nødvendigt at aftørre kanterne manuelt med en tør bomulds-klud. Fordel olie på næste etape og gentag den beskrevne procedure.

Efter afslutning af olieringen, slutpoleres gulvet med en hvid skuresvamp eller tør bomuldsklud. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten. Oliet er gangtør efter ca. 8 timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhærdet efter ca. 1-2 uger.

Oliering (med polermaskine) med Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid

Oliet omrøres grundigt og påføres afsnitsvist (maks. 15 m²) med en metalspartel med runde hjørner i et meget tyndt lag. Omgående herefter poleres grundigt med polermaskine påsat hvid polerpad. Har gulvet affasede kanter, er det nødvendigt at aftørre kanterne manuelt med en tør bomuldsklud.

Der skal poleres, indtil al olie er poleret op. Afslutningsvis poleres med en fnugfri bomuldsklud påsat en ren polerpad. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten. Oliet er gangtør efter ca. 16 timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhærdet efter ca. 1-2 uger.

Manuel (maks. 10 m²) oliering med Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid

Oliet omrøres grundigt og påføres i et meget tyndt lag med en metalspartel med runde hjørner. Omgående herefter poleres grundigt med tørre, fnugfrie bomuldsklude. Har gulvet affasede kanter, er det nødvendigt at aftørre kanterne manuelt med en tør bomuldsklud. Oliet er gangtør efter ca. 16 timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhærdet efter ca. 1-2 uger.

Genoliering

Et olieret trægulv skal genolieres, når den daglige rengøring/pleje ikke længere giver den tilsigtede effekt, dvs. når overfladen bliver svær at holde ren, og træet ikke længere får glød.

Er overfladen blevet ridset, og/eller har den genstridige pletter, kan det være nødvendigt at pudse/slibe gulvet (afslut med korn 120/150), før genolieringen påbegyndes.

Ved genoliering følges anvisningen under "Ekstra oliering". Efter forudgående pud-sning/slibning af gulvet, vil den anførte rækkeevne pr. liter gulvolie reduceres.

VINYLGULVE

Før ibrugtagning

Vinylgulvene kan med fordel, inden det tages i brug, behandles med et godkendt vinylplejeprodukt. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker overfladens resistens og beskytter mod slitage. Derved forlænges overfladens og gulvets levetid. Produktet kan anvendes efter behov.

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring af vinylgulve foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en godt opvredet klud. Efter behov eller når rent vand ikke længere har den ønskede effekt, vaskes gulvet i et godkendt vinyl-sæbeprodukt.

Grundrengøring

Er gulvet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes det med en godkendt vinylrens. Når overfladen er tør, skal gulvet genbehandles med vinylpleje.

BEMÆRK! Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller produkter der opbygger et sæbelag.

PURLINE OG LAMINAT GULVE

Før ibrugtagning

Overfladen på gulvene kræver ingen ekstra behandling efter monteringen.

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring af gulvene foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.

Grundrengøring

Efter behov, når rent vand ikke længere har den ønskede effekt, eller ved særligt snavsede gulve, anbefales det at vaske gulvet med Trip Trap Vinyl-Laminat og laksæbe. Sæben fjerner effektivt skidt og snavs, og gør overfladen stærkere og mere resistent over for spildte væsker. Da sæben ikke opbygger et sæbelag, er den perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig, f.eks. køkkengulve.

BEMÆRK! Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller produkter der opbygger et sæbelag.

Småreparationer

Ved små skader eller lignende kan Moland hård voks med fordel benyttes. Se anvisning på hjemmesiden: www.moland.dk