

# Nordic TMW

Gode råd ved montage af termotræ

## GENERELT

- / Kontroller altid, at de leverede produkter er som bestilt, og at kvaliteten er som forventet, da det efter montage ikke er reklamationsberettiget.
- / Brædder skal opbevares afdækket, men ventileret, indtil montage.
- / Det bør tilstræbes at brædder og strøer har ca. samme fugtindhold ved montage.
- / Brædder og strøer bør aldrig have jordkontakt.
- / Der skal laves fald på min. 5 mm pr./m væk fra faste bygningsdele, og altid i bræddernes længderetning.
- / Der skal holdes en afstand på minimum 15 mm til faste bygningsdele. Dette gælder såvel strøer som brædder.
- / Vi anbefaler at brædder behandles med egnet skimmelhæmmende produkt på alle 4 sider inden montage.
- / Vigtigt – sørg altid for at der kan komme tilstrækkeligt med ventilation under brædderne, minimum 25 mm spalte, og at der minimum er 100 mm luft under brædderne.

## UNDERLAG

- / Strøer anbefales i en bredde på 45mm, ved endesamlinger dog 90mm.
- / Strøerne udlægges med en maksimal strøafstand jf. nedenstående tabel.
- / Strøerne monteres på fast underlag og fastgøres med egne skruer.

## MONTERING AF BRÆDDER MED T-CLIPS

- / Man begynder med at montere startbeslag, som monteres efter en snor, så de sidder helt lige. Husk min. 15 mm til faste bygningsdele.
- / Herefter lægges brædderne, som alle monteres på alle strøer med T-clips. Sidste planke monteres med slutbeslag.
- / Midt på hvert bræt monteres skrånkrue i not(forbores) for at styre bevægelsen i brædderne.
- / Ved ende-samlinger laves 2-3mm mellemrum så der er plads til at træet arbejder.
- / Eventuelle ende-revner bortskæres inden montage.

## MONTERING AF BRÆDDER MED SYNLIGE SKRUER

- / Brædderne er tosidet, så vend derfor den pæneste side opad.
- / Der bør altid forbores og undersøges i passende dybde, så vandlommer undgås.
- / Første bræt monteres efter en snor, så de sidder helt lige. Husk min. 15 mm til faste bygningsdele.
- / Herefter lægges brædderne, med minimum 6-7 mm afstand. Alle brædder fastgøres på hver strøer med 2 skruer eks. 5.0 x 60.0 mm rustfri A4(forbores).
- / Ved ende-samlinger laves 5 mm mellemrum så der er plads til at træet arbejder.
- / Skruer skal altid monteres min. 20mm fra siden og min. 25mm fra enderne, så risikoen for revner minimeres.
- / Eventuelle ende-revner bortskæres inden montage.

## STRØAFSTAND VED NORMAL NYTTELAST(2KN)

Dimension	Lav terrasse bolig	Høj terrasse bolig*
26 x 115 mm	500 mm c/c	290 mm c/c
26 x 140 mm	500 mm c/c	290 mm c/c

\*Ved altaner og hævede terrasser, hvor konsekvenserne af brud kan være betydeligt større.

Vedrørende montage af brædder og underlag henvises i øvrigt til "TRÆhåndbog 74" der kan købes på [www.traeinfo.dk](http://www.traeinfo.dk).