

Anvendelse

- Når der opføres skalmur ved IPE og HEB stålsøjler



Montering

- Binderen monteres på begge flanger af stålsøjlen og fastholdes på søjlen af "klemmeeffekten"
 - Binderen kan flyttes på søjlen så den passer ud for skiftet
 - Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
 - Dæklaget skal være mindst 25 mm
 - Binderlængden og typen bestemmes af stålsøjle type samt afstand mellem søjle og mur
-
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
 - Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

