

Behandling og pleje

Moland gulve

GENERELT OM MOLAND GULVE

Gode råd

For at skåne gulvbelægningen, anbefales det, at anvende filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole bør udstyres med egnede hjul til underlaget, og det anbefales at lægge akrylplader under kontorstole. Vær opmærksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, som placeres direkte på gulvet. Hvis du ikke er helt sikker på, om de er tætte i bunden, bør du anbringe dem på en opsats, så direkte kontakt med gulvet undgås.

Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke lægges på gulvet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling. Anvend måtter ved indgangspartier, for at forhindre snavs o.lign. på gulvet.

Indeklima

Såvel gulvbelægning som menneskers velbefindende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for begge er en rumtemperatur på ca. 20°C og en relativ luftfugtighed på ca. 50 % (min. 30 % og maks. 65 % i ganske korte perioder). I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, anbefales det at anvende luftbefugtere. Når luftfugtigheden er høj, kan det være nødvendigt at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer. Anskaf evt. et hygrometer. Bemærk, at der er stor forskel på gulvenes egenskaber, og at f.eks. træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. F.eks. vil et trægulv først være akklimatiseret efter ca. et år.

Gulvvarme

Da samtlige informationer angående gulvvarme ikke kan gennemgås i denne vejledning, bedes du kontakte vores tekniske afdeling på tlf. +45 9614 5000 eller se yderligere information på www.moland.dk.

Vær dog især opmærksom på følgende:

- / Temperaturen på oversiden af gulvet må ikke overskride 27°C, dog maks. 24° C på udvalgte gulve.

Bøg må ikke anvendes på gulvvarme.

GENERELT OM MOLAND MATLAKEREDE GULV

Nedenstående er Vejledning gælder for Moland matlakerede gulve

Trægulve er naturligt udstyret med unikke egenskaber, der gør det til et fremragende materiale i boligen på grund af dets holdbarhed, fleksibilitet og funktionalitet. Trægulve kan modstå dagligdagens påvirkninger med børn, husdyr og hverdagens "strabadser". Dog kræver trægulvet regelmæssig pleje for at bevare dets unikke egenskaber og smukke udseende.

Moland anbefaler brugen af Moland Lakpleje Mat til vedligeholdelse, beskyttelse og rengøring af dit matlakerede trægulv.

Før ibrugtagning

Et matlakeret gulv fra Moland kan med fordel, inden det tages i brug, behandles med Moland Lakpleje Mat. Moland Lakpleje Mat lukker de

små ridser i brædderne og forseglers samlingerne, hvilket gør overfladen tæt og smudsafvisende. Moland Lakpleje Mat påføres, i forholdet 1 del Moland Lakpleje Mat til 10 dele vand, den rene og tørre lakoverflade med en hårdt opvredet klud i træets åreretning. Ryst dunken grundigt før brug. Gulvet skal være tørt, inden man går på det. Hvis gulvet er tilsmudset af byggestøv, vaskes gulvet først med trærens jf. afsnittet om grundrengøring.

Tip: Anvend altid 2 spande ved gulvvask, én spand med vaskeproduktet og én spand med rent vand, som du skal skylle kluden i og hvor vandet skiftes løbende.

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring af matlakerede gulve foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en godt opvredet klud. Er lakoverfladen blevet slidt og trist, tilsættes vaskevandet Moland Lakpleje Mat i forholdet 1 del Moland Lakpleje Mat til 50 dele lunkent vand. Den lakerede overflade vaskes med en hårdt opvredet klud.

Grundrengøring

En grundrengøring kan foretages med Moland Trærens i forholdet 1 del Moland Trærens til 20 dele lunkent vand, hvis der på overfladen er opbygget en snavset voksfilm.

Efter rengøring med Trærens aftørres overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Denne grundrengøring kan ved stærk tilsmudsning gentages. Når overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet "Før ibrugtagning".

Genlakering

Med årene bliver gulvets lakoverflade nedslidt eller ridset, og en genlakering kan være nødvendig. Ved genlakering af UV-lakerede gulve vurderes det, om en let afslibning er nok, eller om det er nødvendigt at slibe til træet er helt fri for lakrester. For at finde den løsning, der giver det bedste resultat og udseende, anbefaler vi, at man rådgiver sig med et gulvsliber firma.

SUPER EG kan **ikke** slibes ned og genlakeres. Små ridser udbedres med lak-stift. Små huller i gulvet kan repareres med smeltevoks. Ved større skader på et bræt, udskiftet hele brættet.

GENERELT OM MOLAND DESIGN GULVE

Nedenstående er Vejledning gælder for vores Moland Bastion Vinyl, Moland Laminat, og Moland Circular gulvserier

Før ibrugtagning

Gulvene kan med fordel, inden det tages i brug, behandles med Moland Vinyl- og Laminatvask. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker overfladens resistens og beskytter mod slitage. Derved forlænges overfladens og gulvets levetid. Produktet kan anvendes efter behov.

Ved meget tilsmudsede gulve i forbindelse med byggeperioden, kan gulvene med fordel afrenses med gulvrens jf. vejledningen på produktet, inden det behandles med moland vinyl- og laminatvask

Tip: Anvend altid 2 spande ved gulvvask, én spand med vaskeproduktet og én spand med rent vand, som du skal skylle kluden i og hvor vandet skiftes løbende.

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes Moland Vinyl- og Laminatvask i varmt vand med forhold 1:20. Er gulvet meget snavset øges doseringen til 1:10. Undlad overdosering, samt sørg for omhyggelig aftørring efter rengøring.

Grundrengøring

Fremstår gulvet smudset selv efter gulvvask, kan gulvet afrensnes med Moland Gulvrens jf. vejledningen på produktet, hvorefter det behandles med Moland Vinyl- og Laminatvask, jf. daglig rengøring og pleje.

Småreparationer

Ved små skader eller lignende kan Moland hård voks med fordel benyttes. Se anvisning på hjemmesiden: www.moland.dk.

GENERELT OM MOLAND OLIEREDE GULVE

Nedenstående er Vejledning gælder for Molands olierede trægulve

Trægulve er naturligt udstyret med unikke egenskaber, der gør det til et fremragende materiale i boligen på grund af dets holdbarhed, fleksibilitet og funktionalitet. Trægulve kan modstå dagligdagens påvirkninger med børn, husdyr og hverdagens "strabadser". Dog kræver trægulvet regelmæssig pleje for at bevare dets unikke egenskaber og smukke udseende.

Moland anbefaler brugen af Moland Oliepleje Natur/Hvid til vedligeholdelse, beskyttelse og rengøring af dit trægulv.

Før ibrugtagning

Gulve, der bliver leveret med voks-/hårdvoksolie, skal blot vaskes i forholdet 1 del Moland Oliepleje til 20-30 dele lunkent vand før ibrugtagning. Gulve, der bliver leveret med andre typer olier, anbefaler vi at oliere en ekstra gang inden ibrugtagningen. I rum der er stærkt belastede, f.eks. Gangarealer, køkkener, kontor- og forretningslokaler mm. **skal** gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagningen, som anvist i afsnittet "ekstra oliering".

Tip: Anvend altid 2 spande ved gulvvask, én spand med vaskeproduktet og én spand med rent vand, som du skal skylle kluden i og hvor vandet skiftes løbende.

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring af et olieret gulv foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en hårdt opvredet klud. Når gulvet ser mat, trist og slidt ud, vaskes det med Moland Oliepleje Natur/Hvid i forholdet 1 del Moland Oliepleje til 20-30 dele lunkent vand. Følg anvisningen på etiketten.

Grundrengøring

Er træet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes det med Moland Trærens (se anvisning på etiket). Denne afrensning åbner træets porer og skal derfor altid efterfølges af vask med en kraftig opløsning af Moland Oliepleje Natur/Hvid i lunkent vand. Den efterfølgende vask foretages, når gulvet er overfladetørt.

Småreparationer

Små skader på gulvet, f.eks. brandmærker eller genstridige pletter, udbedres ved slibning med ren ståluld (ikke Renslet) eller fint sandpapir. Det afslebne sted påføres en af Molands gulvolier, evt. af flere omgange for at ramme farven bedst muligt. Herefter behandles det som beskrevet i afsnittet "ekstra oliering".

Genoliering

Et olieret trægulv skal genolieres, når den daglige rengøring/pleje ikke længere giver den tilsigtede effekt, dvs. når overfladen bliver svær at holde ren, og træet ikke længere får glød.

Ved genoliering følges anvisningen under "Ekstra oliering". Efter forudgående pudsnings/slibning af gulvet, vil den anførte rækkeevne pr. liter gulvolie reduceres.

Ekstra oliering

Forbehandling Træet slibes ved behov, med et finkornet sandpapir eller slibenet. Rengør herefter grundigt med Moland Trærens og varmt vand. Herefter skal træet tørre helt. Tørretid ca. 5 timer v/20°C. Afrensningen forbedrer træets overflade og intensiverer farven i træet.

Gulvet påføres herefter Moland Gulvolie Prestige hvid/natur.

Manuel påføring – anbefales kun ved arealer under 10m²:

1. Ryst dunken grundigt før og under brug.
2. Med svamp eller gummiskraber fordeles en passende mængde olie over 3-5 m² i et jævnt lag.
3. Olien skal ligge blank og våd på træet i 5-15 min. Tørres fladen ud, tilføres mere olie.
4. Overskydende olie skræbes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.
5. Hver etape tørres grundigt af med rene, tørre bomuldsklude, så der ikke er overflødig olie på træet.

Maskinel påføring:

1. Ryst dunken grundigt før og under brug.
2. Fordel olien på ca. 10 m² i et tyndt lag og arbejd den ned i træet med en hvid polerpad under polermaskinen.
3. Lad olien ligge og trække i 5-15 min, mens næste etape olieres.
4. Når olien er trængt ned, poleres gulvet med en tør gulvklud under den hvide skive.
5. Gentag poleringen med tørre gulvklude, til overfladen er tør og har en god finish.