

# TURBO gasbetondybel



Gasbetondybel for montage af mellemtunge emner som radiatore, gelændere, trækonstruktioner, skabe etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres						
	<p><b>Max. anbefalet belastning:</b> Udtræks last v. min montage dybde</p> <table border="1"> <tr> <td>0,58 kN</td> <td>0,58 kN</td> <td>0,75 kN</td> </tr> <tr> <td>M4</td> <td>M6</td> <td>M8</td> </tr> </table>	0,58 kN	0,58 kN	0,75 kN	M4	M6	M8	
0,58 kN	0,58 kN	0,75 kN						
M4	M6	M8						

**Anbefalet max. belastningsværdier:** i letbeton min. 500 kg/m<sup>3</sup>

Ved min. montage dybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Bore dybde mm ho	Min. indbyrdes afst. S min	Min kantafst. C min	Udtræk last N rec - kN	Skrue Ø mm
M4	10	60	60	80	0,58	4,0 - 4,5
M6	10	60	60	80	0,58	5,0 - 6,0
M8	12	70	75	100	0,75	7,0 - 8,0

Tips: Kan også anvendes i 2-3 lag gips.

## Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155902	1656041	M4 10 x 50	25
155903	1656042	M6 10 x 50	25
155904	1656043	M8 12 x 60	20

### M4 x 10 x 50

