

## Produkt Information:

# Sekundlim 351

## All-round sekundlim i praktisk flaske

### Produktbeskrivelse & anvendelse:

Sekundlim 351 er en 1-komponent hurtighærdende cyanoacrylatlim, der på grund af sine alsidige egenskaber egner sig overalt, hvor forskelligartede limninger skal foretages.

Sekundlim 351 er særlig velegnet til limning af små emner af metal, gummi, træ, tekstiler, læder m.m.



Sekundlim 351 er en 1-komponent hurtighærdende cyanoacrylatlim med patentanmeldt påføringsystem.

### Fysiske / kemiske data:

#### Lim:

Type:

Ethyl-2-cyanoacrylat

Farve:

Transparent

Konsistens:

Tyndt flydende

Holdbarhed:

12 måneder ved tør og kølig opbevaring. Beskyttes mod sollys. Kølig opbevaring, under 5 °C, forlænger holdbarheden.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8120	5 g flaske (blisterpak)	1675321
9267	30 x 5 g flaske(i æske)	5632692

#### Limfuge:

Temperaturbestandighed:

-30 °C til 100 °C ved limning af metal  
-30 °C til 70 °C ved limning af kunststof og gummi.

Kemikaliebestandighed:

God bestandighed mod vand, benzin og ethanol.  
Angribes af estre, syre og lud samt af alifatiske- og chlorerede kulstof-forbindelser.  
Det skal dog bemærkes at man ikke generelt kan tale om bestandighed overfor opløsningsmidler (incl. vand), idet cyanoacrylaters bestandighed er meget afhængig af temperatur og materialernes overflade.



## Brugsanvisning:

**Forberedelse:** Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ved limning af metaller og kunststoffer vil en slibning af overfladerne give det bedste resultat. De fleste kunststoffer kræver dog normalt kun almindelig rengøring. Sørg for god kontakt mellem emnerne (max. 0,2 mm spalte). Ved anvendelse af Sekund Gelé 359 kan større tolerance accepteres. Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke. Nogle materialer kan opløses eller misfarves af limen. Foretag derfor en test på et skjult sted.

Flasken åbnes ved at dreje den røde hætte en kvart omgang mod uret. Limen påføres ved at trykke i bunden af flasken. Efter anvendelse drejes hættens tilbage, indtil den røde kegle er i plan med spidsen. Flaskens spids tørres ren.

**Anvendelsestemperatur:** Limen skal altid anvendes ved stuetemperatur.

**Luftfugtighed:** For optimal limning skal den relative luftfugtighed ligge mellem 40 og 70 %, og limemnerne være konditioneret ved samme. Ved for høj luftfugtighed aftager limen i styrke, ligesom der vil kunne dannes en hvidlig belægning (»blooming«) omkring limstedet.

**Påføring:** Limen påføres den ene flade dråbevis og fordeles i et meget tyndt lag. For store mængder bevirker at hærdningen forløber ufuldstændigt. En middelstor dråbe rækker til ca. 4 - 5 cm<sup>2</sup>. Dråbestørrelsen indstilles trinløst ved at dreje på den røde doserings hætte.

**Pressetid:** 10 - 60 sekunder.  
Sekundlim hærdet ved en reaktion med fugtighed, og hærdetiden er derfor afhængig af luftfugtigheden, temperaturen og materialernes beskaffenhed. Basiske overflader fremskynder afhærdningen, hvorimod surt reagerende bevirker at hærdetiden øges eller helt forhindres. Vask eventuelt med en svag base inden limning af sure overflader.

Eks.	Aluminium / aluminium:	55 sek.
	SBR/SBR:	3 sek.
	EPDM/EPDM:	6 sek.

**Presstryk:** Emnerne trykkes straks sammen, uden efterjustering, evt. med fingrene, hvorved en hurtig og fuldstændig afhærdning finder sted.

**Opløsning af limsamlinger:** Ved temperaturer mellem 200 og 250 °C løsnes en limsammenføjning hurtigt. Ved iblødsætning af de limede emner i ethylacetat, vil der langsomt ske en opkvælning af limfugen.

**Rengøring:** Før limen er afhærdet kan den fjernes med acetone, derefter kun mekanisk, ved slibning eller ved anvendelse af smergel. Afhærdet lim vil langsomt kvælde op ved længere tids opbevaring i ethylacetat. Får man lim på huden vaskes med vand og et stykke fast sæbe; brug om nødvendigt pimpsten for at fjerne limrester.

## Sikkerhed:

**Indeholder:** Ethyl-2-cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder  
**Fareklasse:** Xi, lokalirriterende  
**Faresætninger:** Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75